

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/sonicare-hx603233-kids-3-koncowka-dla-dzieci-sprzedaz-na-sztuki-p-1157.html>



Sonicare HX6032/33 Kids 3 + końcówka dla dzieci - sprzedaż na sztuki

Cena brutto	32,00 zł
Cena netto	26,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Sonicare Philips

Opis produktu

Główka szczoteczki Sonicare For Kids nadaje się idealnie do czyszczenia rosnących dziecięcych zębów. Działa wyłącznie ze szczoteczką elektryczną For Kids — dzięki temu połączeniu czyszczenie jest bezpieczne i przyjemne dla dzieci, co pozytywnie wpływa na budowanie dobrych nawyków.

Od 3 roku życia

Standardowa główka szczoteczki Philips Sonicare For Kids ma wyprofilowany kształt, który dopasowuje się do zębów dzieci od 4 roku życia, a także miękkie włosie, które umożliwia łagodne czyszczenie. Na tyle główki szczoteczki znajduje się gumowy element, który gwarantuje bezpieczniejsze, przyjemniejsze szczotkowanie. Produkt dostępny jest także w większym, standardowym rozmiarze dla dzieci od 7 roku życia.

Maksymalna skuteczność czyszczenia w każdej sekundzie

Nasza technologia soniczna umożliwia maksymalne wykorzystanie ograniczonego czasu, jaki dzieci spędzają na szczotkowaniu zębów. Pomaga budować zdrowe nawyki i doskonalić technikę szczotkowania.

Produkt stworzony, aby zmaksymalizować ruch soniczny

W główkach szczoteczki Philips Sonicare zastosowano podstawową technologię wysokiej częstotliwości i amplitudy, dzięki czemu wykonują one ponad 31 tys. ruchów szczotkujących na minutę. Niezrównana technologia soniczna przenosi całą moc z uchwytu do samego końca główki szczoteczki. Ruch soniczny umożliwia dynamiczne czyszczenie, kierując płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, co gwarantuje delikatne, a zarazem skuteczne czyszczenie za każdym razem.

Mocowanie na zatrzask ułatwia zakładanie główki szczoteczki

Główkę Philips Sonicare For Kids można łatwo założyć i zdjąć ze szczoteczki — dobrze się dopasowuje, jest łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu.

Ważny element wpływający na poprawę zdrowia jamy ustnej

Jak wszystkie oryginalne główki szczoteczki Philips Sonicare, jest ona bezpieczna dla zębów i dziąseł. Każda główka szczoteczki została dokładnie przetestowana pod kątem skuteczności i trwałości.

Włókna Przypominające zapewniają skuteczne czyszczenie

Na pierwszy rzut oka to może nie być oczywiste, ale po kilku miesiącach normalnego użytkowania włosie główki szczoteczki traci swoją sztywność i stopniowo się zużywa. Niebieski kolor naszych Włókien Przypominających zanika i zmienia się w biały, co pomaga zauważyć, że nadszedł czas na wymianę główki szczoteczki. Aby uzyskać optymalne rezultaty, należy wymieniać główkę szczoteczki co trzy miesiące.

Końcówki **PASUJĄ** do wszystkich szczoteczek sonicznych Philips Sonicare z serii: Kids, Easy Clean, Healthy White, FlexCare, FlexCare +, FlexCare Platinum, oraz Diamond Clean.

SPRZEDAŻ NA SZTUKI

UWAGA!!! Nie pasuje do modeli Advance i Elite!
Zmiana głowicy na nową zalecana jest co 3 miesiące.

Produkt fabrycznie nowy i objęty polską gwarancją