

Link do produktu: <https://www.skleporto.com.pl/sonicare-hx9054-koncowka-premium-gum-care-g3-sprzedaz-na-sztuki-p-1416.html>



Sonicare HX9054 końcówka Premium Gum Care G3 - sprzedaż na sztuki

Cena brutto	37,00 zł
Cena netto	30,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Sonicare Philips

Opis produktu

Zdrowie zębów zależy od zdrowia dziąseł. Zadbaj o swoją jamę ustną, korzystając z główki szczoteczki Premium Gum Care. Jej miękkie elementy boczne są elastyczne i dostosowują się do kształtu dziąseł, dwukrotnie zwiększając powierzchnię kontaktu z zębami***, co umożliwia wyjątkowo skuteczne usuwanie płytki nazębnej przy linii dziąseł.

Zdrowsze dziąsła to zdrowszy uśmiech

Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie*

- Rozmiar standardowy
- Na kliknięcie
- Parowanie w trybie BrushSync

Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie***

Z główką Philips Sonicare Premium Gum Care nawet najgłębsze czyszczenie jest delikatne. Gdy szczoteczka porusza się wzdłuż linii dziąseł, elastyczne brzegi i włosia główki Philips Sonicare Premium Gum Care amortyzują nadmierny nacisk podczas szczotkowania i chronią dziąsła nawet wtedy, gdy zbyt mocno szczotkujesz. Włosie skutecznie usuwa płytkę nazębną i bakterie wzdłuż linii dziąseł, poprawiając stan zdrowia jamy ustnej. Wyprofilowana konstrukcja główki zapewnia maksymalny kontakt włosia z zębami.

Nawet 2 razy większa powierzchnia kontaktu** ułatwiająca głębokie czyszczenie

Dopasowująca się technologia zapewnia indywidualne czyszczenie przy każdym myciu zębów. Miękkie, gumowe elementy boczne sprawiają, że główka Premium Gum Care dostosowuje się do kształtu zębów i dziąseł oraz amortyzuje nadmierny nacisk podczas szczotkowania, zwiększając efektywność czyszczenia sonicznego. Włosie dopasowuje się do kształtu zębów i dziąseł, zapewniając nawet dwukrotnie większą powierzchnię kontaktu niż w przypadku zwykłej główki szczoteczki**, co pozwala na głębsze czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach.

Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów

Główka szczoteczki Premium White zapewnia wyjątkowo skuteczne czyszczenie oraz codzienne wybielanie. Jej elastyczna konstrukcja pomaga usunąć do 10 razy więcej płytki nazębnej**** z zębów i wzdłuż linii dziąseł, a przy tym zapewnia doskonałą czystość, którą widać i czuć.

Stworzona, aby wykorzystać wyjątkową siłę czyszczenia sonicznego

Uchwyt i główka Sonicare to doskonałe połączenie. Wynoszą naszą technologię soniczną na nowy poziom i zapewniają niezrównaną skuteczność czyszczenia. Szybkie vibracje uchwytu powodują do 31 tys. ruchów szczoteczki na minutę, które przekształcają pastę do zębów w pęcherzyki walczące z płytką nazębną oraz kierują je głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł, aby czyszczenie było wyjątkowo skuteczne.

Zawsze wiesz, kiedy dokonać wymiany. Zawsze skutecznie szczotkujesz.

Główki szczoteczki stają się mniej skuteczne po 3 miesiącach użytkowania, ale BrushSync™ przypomni Ci, zanim tak się stanie. Inteligentna szczoteczka do zębów rejestruje, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, i informuje, gdy nadejdzie czas na wymianę główki. Nie masz inteligentnej szczoteczki do zębów Philips Sonicare? Wystarczy, że będziesz monitorować niebieskie włosie, które informuje o konieczności wymiany główki na nową, gdy zmieni kolor na biały.

Mocowanie na kliknięcie ułatwia zakładanie główki szczoteczki

Główka Premium White pasuje do wszystkich uchwytów szczoteczek Philips Sonicare z wyjątkiem PowerUp Battery i Essence. Prosty montaż ułatwia wymianę i czyszczenie.

Testowane pod kątem potrzeb związanych z pielęgnacją jamy ustnej*

Wszystkie główki szczoteczki Philips Sonicare są bezpieczne i łagodne dla zębów oraz dziąseł. Poddajemy je wszechstronnym i wymagającym testom, aby móc zagwarantować ich trwałość i wyjątkową skuteczność przy każdym szczotkowaniu.

Automatycznie wybiera optymalny tryb, dając wspaniałe efekty***

Dzięki funkcji parowania w trybie BrushSync™ osiągniesz najwyższy możliwy poziom czystości***. Główka szczoteczki Philips Sonicare C3 Premium White synchronizuje się z wyposażonym w tryb BrushSync™ uchwytem Philips Sonicare*** oraz wybiera najlepszy tryb i intensywność szczotkowania, zapewniając wyjątkowo skuteczne wybielanie. Wystarczy tylko zacząć szczotkować.

UWAGA!!! Nie pasuje do modeli Advance, Elite, PowerUp Battery i Essence!

Zmiana główicy na nową zalecana jest co 3 miesiące.

* W trybie ochrony dziąseł w porównaniu ze zwykłą szczoteczką; mierzone przez GBI.

** W porównaniu z główką DiamondClean.

*** W trybie ochrony dziąseł w porównaniu ze zwykłą szczoteczką; mierzone przez GBI.

**** Tryb parowania BrushSync™ jest zgodny tylko z uchwytami szczoteczek Philips Sonicare obsługującymi tę funkcję.

***** W porównaniu ze zwykłą szczoteczką.